

User manual

PIN setting

1. Pull down the number lock door!
2. Set the number lock to factory value: 0-0-0-0. Then open the door using the black latch!
3. Move the inner lever from position „A“ to position „B“!
4. Set the number lock to the desired code!
5. Return the inner lever from “B” to “A” position!
6. Close the appliance door!
7. Rotate the number lock from the unlock code!
8. Push the number lock door open!

Note: We recommend that you write down the password in a safe place. The key safe can only be opened with the correct code.

Device install

The set includes the screws and dowels required for installation. With the help of 5 holes on the back, you can attach the product to metal, wood and various wall surfaces. Always choose a fixing device suitable for the surface. Do not use dowels when fixing to a wooden surface. For plasterboard walls, use a different type of dowel. If necessary, you can use a larger dowel or screw for fastening. On the back of the device, you will find holes with a diameter of 5.7 mm, which determines the maximum screw size that can be used.

Használati útmutató

PIN kód beállítása

1. Húzza le a számszár ajtaját!
2. Állítsa a számszárat gyári értékre: 0-0-0-0. Majd nyissa ki az ajtót a fekete retesz segítségével!
3. Állítsa át „A”-ból „B” pozícióba a belső kart!
4. Állítsa be a számszárát a kívánt kódra!
5. Állítsa vissza a belső kart „B”-ből „A” pozícióra!
6. Zárja vissza a készülék ajtaját!
7. Állítsa el a számszárát a nyitókódról!
8. Tolja fel a számszár ajtaját!

Megjegyzés: Javasoljuk, a jelszót biztonságos helyre jegyezze fel. A kulcsszéf csak a helyes kóddal nyitható ki.

Készülék rögzítése

A szett részét képezik a rögzítéshez szükséges csavarok és tiplik. A hátoldalon található 5 lyuk segítségével rögzítheti a terméket fémre, fára és különböző falfelületekre. Mindig a felületnek megfelelő rögzítő eszközt válassza ki. Fa felülethez történő rögzítés esetén ne használjon tiplit. Gipszkarton fal esetén használjon eltérő típusú tiplit. Igény esetén használhat nagyobb tiplit, csavart a rögzítéshez. A készülék hátoldalán 5,7 mm átmérőjű lyukakat talál, amely meghatározza a maximálisan alkalmazható csavarméretet.

Návod k použití

Nastavení PIN kódu

1. Dveře číselného zámku zatáhněte směrem dolů!
2. Číselný zámek nastavte na výrobní hodnotu: 0-0-0-0. Potom otevřete dveře pomocí černé zátky.
3. Vnitřní rukojeť nastavte z pozice „A” do pozice „B”!

4. Číselný zámek nastavte na Vámi požadovanou kombinaci!
5. Vnitřní ručku nastavte z pozice „B“ do pozice „A“!
6. Dveře zařízení zavřete!
7. Číselník nastavte na jinou kombinaci než je otevírací kód!
8. Dveře číselného zámku potlačte směrem nahoru.

Poznámka: Doporučujeme abyste heslo uložili na bezpečné místo. Trezor lze otevřít jen se správnou číselnou kombinací.

Přípevnění zařízení

Součástí balení jsou také šrouby a hmoždinky pro přípevnění zařízení. Pomocí 5 otvorů na zadní straně můžete výrobek připevnit na kov, dřevo a různé povrchy stěn. Vždy si vyberte upevňovací zařízení vhodné pro daný povrch. Při upevňování na dřevěný povrch nepoužívejte hmoždinky. Pro sádkartonové stěny použijte jiný typ hmoždinky. V případě potřeby můžete k upevnění použít větší hmoždinku nebo šroub. Na zadní straně zařízení naleznete otvory o průměru 5,7 mm, které určují maximální velikost šroubu, který lze použít.

55575 / 55576 - Trezor na klíče

SK

Návod k použití

Nastavení PIN kódu

1. Dveře číselného zámku zatáhněte směrem dolů!
2. Číselný zámek nastavte na výrobní hodnotu: 0-0-0-0. Potom otevřete dveře pomocí černé zátky.
3. Vnitřní rukojeť nastavte z pozice „A“ do pozice „B“!
4. Číselný zámek nastavte na Vámi požadovanou kombinaci!
5. Vnitřní ručku nastavte z pozice „B“ do pozice „A“!
6. Dveře zařízení zavřete!
7. Číselník nastavte na jinou kombinaci než je otevírací kód!
8. Dveře číselného zámku potlačte směrem nahoru.

Poznámka: Doporučujeme abyste heslo uložili na bezpečné místo. Trezor lze otevřít jen se správnou číselnou kombinací.

Přípevnění zařízení

Součástí balení jsou také šrouby a hmoždinky pro přípevnění zařízení. Pomocí 5 otvorů na zadní straně můžete výrobek připravit na kov, dřevo a různé povrchy stěn. Vždy si vyberte upevňovací zařízení vhodné pro daný povrch. Při upevňování na dřevěný povrch nepoužívejte hmoždinky. Pro sádkartonové stěny použijte jiný typ hmoždinky. V případě potřeby můžete k upevnění použít větší hmoždinku nebo šroub. Na zadní straně zařízení naleznete otvory o průměru 5,7 mm, které určují maximální velikost šroubu, který lze použít.

55575 / 55576 - Seif pentru chei

RO

Instrucțiuni de utilizare

Setați codul PIN

1. Trageți în jos ușa încuietorii numerice. Állítsa a számzárat gyári értékre: 0-0-0-0. Majd nyissa ki az ajtót a feketé retesz segítségével!
2. Setai blocarea numărului la setarea din fabrică 0-0-0-0-0. Apoi deschideți ușa cu ajutorul zăvorului negru.
3. Deplasați maneta interioară din poziția „A” în poziția „B”.
4. Setai încuietoria cu număr la codul dorit!
5. Readuceți maneta interioară din poziția „B” în poziția „A”!
6. Închideți din nou ușa aparatului!
7. Setai încuietoria cu combinație la codul de deschidere!
8. Împingeți în sus ușa dispozitivului de blocare cu combinație!

Notă: Vă recomandăm să notați parola într-un loc sigur. Seiful cu chei poate fi deschis numai cu ajutorul codului corect.

Fixarea dispozitivului

Setul include șuruburile și diblurile necesare pentru fixare. Cele 5 găuri de pe partea din spate vă permit să fixați produsul pe metal, lemn și diverse suprafețe de perete. Alegeți întotdeauna instrumentul de fixare potrivit pentru suprafața respectivă. Nu folosiți un diblu atunci când îl fixați pe lemn. Pentru pereții din gips-carton, folosiți un alt tip de diblu. Dacă este necesar, utilizați un diblu sau un șurub mai mare pentru fixare. Pe partea din spate a unității veți găsi găuri cu un diametru de 5,7 mm, care determină dimensiunea maximă a șurubului care poate fi utilizat.